



Really Cool näppäimistö

Säilytyslämpötila: -20° - 70°C

Käyttölämpötila: 0° - 70°C

Puhdistusohjeet

- Voit puhdistaa näppäimistön pyyhkimällä, suihkuttamalla tai upottamalla sen pesuveteen.
ÄLÄ kastele liitinjohdon päässä olevaa liitintä!
- Täytä pesuallas desinfiointi- tai puhdistusaineella. Kaikkia yleisesti sairaalakäytössä olevia puhdistus- ja desinfiointiaineita voi käyttää. Alla on lista valmistajan suosittelemista puhdistusaineista.
- Upota näppäimistö nesteeseen (liitinjohdon pään jäätävä pesualtaan ulkopuolelle) ja huljuttele sitä edestakaisin, niin että neste pääsee kaikkialle. Noin 30 sekunnin huuhtelu on riittävä.
- Nosta näppäimistö nesteestä ja ravistele sitä, jotta ylimääräinen neste näppäimistön pinnalta poistuu. Tarvittaessa pyyhi näppäimistö kuivaksi.



ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUKSEEN:

- Öljypohjaisia puhdistusnesteitä kuten Gasoline
- Asetonia
- Kuumennus- tai painesterilointia
- Kiillotus- tai hankausaineita/sieniä

Valmistajan suosittelemat desinfiointiaineet:

Klooripohjaiset (max. 10% vahvuus): Chlorox, Novalsan

Formaldehydipohjaiset: Vinco, Formaldegen

Glutaraldehydipohjaiset: Aldacide 200, Lysofume, Wavicide

Fenolipohjaiset: Lysol I.C., Beaucoup, Magna Clean, Tek-Trol

Alkoholipohjaiset: Cavicide, Isopropyl Alcohol, Medicide

Hapettimet: 3% Vetyperoksidiliuos, Lifecard Series

Ammonium: Roccal-D, Bacto-Sep, Parvosol

Vesi ja saippua